

2015年 SPEEDPLAY 対応ロードシューズガイド**

Walkable クリート付き ZERO、ULTRA LIGHT ACTION、LIGHT ACTION ペダル

警告！ - Zero または Ultra Light Action Walkable クリートに付属の Walkable クリート締め付けねじ以外は使用しないでください。 Zero または Ultra Light Action Walkable クリートに、以前のバージョンのクリート締め付けねじを使用しないでください。以前のバージョンのクリート締め付けねじは、Zero および Ultra Light Action Walkable クリートには対応していないため、ペダルシステムのかみ合いや保持に影響を与え、落下につながり深刻な傷害を引き起こす恐れがあります。

新しいクリート部品と古いクリート部品を混合したクリートは決して取り付けしないでください。 クリートを交換する場合は、使用済み部品をすべて新しい V.2 **注記:** シューズのソールの溝曲が異なる場合、下で説明されている以外のスナップシムを必要とすることがあります。クリートの取得指示ビデオをご覧ください。当社サイト

WWW.SPEEDPLAY.COM でテクニカルサポート/ビデオライブラリーにアクセスしてください。

工場出荷時取り付けの 5-F および 5-R スナップシム対応の 2015 年モデルのシューズ

Bont 3 穴 // Bontrager Nylon // Bontrager Silver Series Carbon // Exustar // FLR // Gaerne // Giro Carbon // Lake // Mavic // Nalini Carbon Northwave // Scott Carbon // Serfas-Nylon // Sidi Vent Carbon // Specialized // Suplest

工場出荷時取り付けの5-F及び5-Rスナップシム未対応の2015年以前シューズおよび、それらに必要なスナップシム

Answer	2009 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Bont - 3 穴	2012 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。 各 V.2
Bontrager - Carbon	2012 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 各 V.2
Carnac	2011 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Carnac インサートタイプ	2011 年以前	V.2 ベースプレートを省きます。 Carnac 付属の UCS3 インサートを使用します。 Speedplay 4x12mm Walkable クリート締め付けねじ (部品番号 14150) が必要です。
CHAIN - Carbon	2012 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
CHAIN - Nylon	2012 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。 各 V.2
Diadora - Nylon, Carbon, Jet Racer	今年およびそれ以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 各 V.2
Diadora Alu	今年およびそれ以前	取り付け手順については、Speedplay までお電話でお問合せください。 1-800-468-6694.
Diadora Multiped	今年およびそれ以前	V.2 ベースプレートを省きます。 Diadora 付属の Time/Speedplay インサートを使用します。
DMT	2007 - 2015	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 各 V.2
DMT - インサートタイプ	今年およびそれ以前	* スナップシムを V.2 ベースプレートから取り外します。
Duegi	2008 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Exustar	2012 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。 各 V.2
Fizik	2013 - 2015	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 各 V.2
Gaerne	2015	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 各 V.2
Giro - Nylon & Carbon	2012 - 2015	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Kuips	2011 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Lake Carbon & Nylon	2011 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Lake Carbon & Nylon	2015	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Look	2007 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Louis Garneau - Carbon Compo / Carbon X-Vent / Compo X-Vent / Ergo Air Nylon / HM X-Lite	2007 - 2015	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けねじの下に「追加シム」を必要とすることがあります。
Louis Garneau Carbon Ergo	2012 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。 各 V.2
Luck	2009 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Nalini Carbon	2009 - 2011	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Nalini	2008	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Nalini CARBONALINI Sole	2009	5-F および 5-R スナップシムを使用します。 各 V.2
Nike	2009 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Northwave Speedplay	2012 - 2015	V.2 ベースプレートを省きます。 Northwave 付属キット: NW Speedplay アダプタが必要です (Northwave から入手できます)。
Northwave Centurion, Mirage, Solo, Diana Road, Husky	今年およびそれ以前	V.2 ベースプレートを省きます。 Northwave 付属の Time/Speedplay インサートを使用します。 Speedplay から入手できる、4x9.5mm Walkable クリート締め付けねじ (部品番号 14145) が必要です。
Pearl Izumi	2012 - 2014	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Pearl Izumi	2011	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Pearl Izumi	2010 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Pearl Izumi 1 Beam Sole	2010 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。 各 V.2
Scott - Carbon	2010 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Scott - Nylon	2011 - 2014	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Scott - Nylon	2010 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Serfas - Carbon	2013 - 2015	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 各 V.2
Shimano	2015 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
SIDI - Carbon Comp / Carbon Millenium III / Vent Carbon	2012 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Sidi Carbon Lite および Sidi Glass Fiber Comp	2012	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Sidi - Eleven / Millenium III	2013 - 2015	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
SixSixOne	2008 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Specialized (FACT)	2010 - 2015	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Specialized Full Carbon Pro モデル	2009	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Specialized NON Carbon モデル	2009	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Specialized	2007 - 2008	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Time	2009 - 2012	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 各 V.2
Time	2008 & 2006	5-F および 5-R スナップシムを使用します。 各 V.2
Vittoria	2011 - 2015	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Vittoria	2009 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Wellgo	2010 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Xpedo	2012 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。 6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。

*** V.2 ベースプレートに工場出荷時に取り付けられたクリートナットが装着されたままであることを確認してください。**

4 穴クリートパターンのシューズ (Speedplay V.2 ベースプレートは使用しません)。

adidas / Bont / DMT / Lake / Rocket 7 / Sidi / Vittoria / Gaerne	今年およびそれ以前	V.2 ベースプレートを省きます。 4 穴カーボンファイバーソールに関する下記の注記を参照してください。
--	-----------	--

対応していないシューズ

adidas	2007 - 2008	Nalini Nylon	2011 - 2013
DMT Mag Force および Mag Light	2008	Northwave Carbonio	今年およびそれ以前
Exus	今年およびそれ以前	Scott Full Carbon Power Transfer Sole	2009
Lake CX 401	2010 年以前	Scott - Road Ltd.	今年およびそれ以前
Lake 115 および 125	今年およびそれ以前	3 穴 (Look) パターンのない Shimano	今年およびそれ以前
Mavic	2009 年以前	Shimano Carbon Fiber	2004 年以前
Nalini Carbon	2012 - 2013	MTB シューズと MTB	今年およびそれ以前

4 穴シューズソール: ペダル本体とシューズソールとが接触しないよう、Speedplay から別売されている Walkable クリート プロテクターシムキット (部品番号 14135) を使用してください。Walkable クリート プロテクターシムキットを使用しない場合、シューズソールおよびクリートに重大な損耗をもたらす可能性があります。

一部のモデルは、クリートパターンの幅が異なる場合があります。www.speedplay.com をご覧になるか、Speedplay までお電話 (1-800-468-6694) までお問い合わせください。