

2014 年 SPEEDPLAY ロード シュー互換性ガイド**

V.2 クリート付属の ZERO、LIGHT ACTION、X シリーズ ペダル

警告！ - V.2 クリートに付属の V.2 クリート締め付けネジ以外は使用しないでください。 V.2 クリートに以前のバージョンのクリート締め付けネジを使用しないでください。以前のバージョンにおける全てのクリート締め付けネジはV.2 クリートには短すぎるため、ペダルシステムのかみ合いや保持に影響を与え、落下につながり深刻な傷害を引き起こす恐れがあります。
新しいクリート部品と古いクリート部品を混用したクリートは決して取り付けないでください。 クリートを交換する場合は、使用済み部品を**すべて**新しい V.2 部品に交換してください。

注：シューズのソールの湾曲が異なる場合、下で説明されている以外のスナップ シムを必要とすることがあります。 クリートの取付指示ビデオをご覧になるには、当社サイト WWW.SPEEDPLAY.COM でテクニカルサポート / ビデオ ライブにアクセスしてください。

工場出荷時取り付けの 5-F および 5-R スナップ シムと互換性のある 2014 年モデル シュー

Bont 3 穴 // Bontrager Nylon // Bontrager Silver Series Carbon // Exustar // FLR // Gaerne // Giro Carbon // Lake // Mavic // Nalini Carbon Northwave // Scott Carbon // Serfas-Nylon // Sidi Vent Carbon // 特殊 // Suplest

非標準型 2014 年モデル シューおよびそれ以前の年のモデル シューに必要なスナップ シム

| 回答 | 2009 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
|--|-------------|---|
| Bont - 3 穴 | 2012 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。 |
| Bontrager - Carbon | 2012 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2 |
| Carnac | 2011 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Carnac インサートタイプ | 2011 年以前 | V.2 ベースプレートを省きます。Carnac 付属の UCS3 インサートを使用します。Speedplay V.2 4x16mm クリート締め付けネジ (部品番号 14030) |
| CHAIN - Carbon | 2012 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| CHAIN - Nylon | 2012 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。 |
| Diadora - Nylon, Carbon, Jet Racer | 今年およびそれ以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2 |
| Diadora Alu | 今年およびそれ以前 | 取付手順については、電話にて Speedplay にお問合せください (番号は次の通り)。1-800-468-6694. |
| Diadora Multipled | 今年およびそれ以前 | V.2 ベースプレートを省きます。Diadora 付属の Time/Speedplay インサートを使用します。 |
| DMT | 2007 - 2014 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2 |
| DMT - インサートタイプ | 今年およびそれ以前 | * スナップ シムを V.2 ベース プレートから取り外します。後方にクリートが調整できるようにソールを修正する必要があります。 |
| Duegi | 2008 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Exustar | 2012 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。 |
| Fizik | 2013 - 2014 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2 |
| Giro - Nylon | 2012 - 2013 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Kuips | 2011 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Lake Carbon & Nylon | 2011 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Look | 2007 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Louis Garneau - Carbon Compo / Carbon X-Vent / Compo X-Vent / Ergo Air Nylon / HM X-Lite | 2007 - 2013 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。 |
| Louis Garneau Carbon Ergo | 2012 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。 |
| Luck | 2009 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Nalini Carbon | 2009 - 2011 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Nalini | 2008 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Nalini CARBONALINI ソール | 2009 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。 |
| Nike | 2009 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Northwave Speedplay | 2012 - 2014 | V.2 ベースプレートを省きます。Northwave が供給するキット: NW Speedplay アダプターが必要です。(Northwave から入手できます)。 |
| Northwave Centurion, Mirage, Solo, Diana | 今年およびそれ以前 | V.2 ベースプレートを省きます。Northwave 付属の Time/Speedplay インサートを使用します。Speedplay から入手できる、V.2 4x13mm クリート締め付けネジ (部品番号 14020) が必要です。 |
| Road, Husky | 2012 - 2014 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Pearl Izumi | 2012 - 2014 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Pearl Izumi | 2011 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Pearl Izumi | 2010 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Pearl Izumi 1 Beam Sole | 2010 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。 |
| Scott - Carbon | 2010 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Scott - Nylon | 2011 - 2014 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Scott - Nylon | 2010 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Serfas - Carbon | 2013 - 2014 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2 |
| Shimano | 2014 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| SIDI - Carbon Comp / Carbon Millenium III / Vent Carbon | 2012 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Sidi Carbon Lite および Sidi Glass Fiber Comp | 2012 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Sidi - Eleven / Millenium III | 2013 - 2014 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| SixSixOne | 2008 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| 特殊 (FACT ソール および ナイロン/ガラス補強ソール) | 2010 - 2012 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| 特殊総カーボンプロモデル | 2009 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| カーボン以外の特殊モデル | 2009 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| 特殊 | 2007 - 2008 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Time | 2009 - 2012 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2 |
| Time | 2008 & 2006 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。 |
| Vittoria | 2011 - 2014 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Vittoria | 2009 年以前 | 5-F および 5-R スナップシムを使用します。 |
| Wellgo | 2010 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |
| Xpedo | 2012 年以前 | * 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。 |

*** V.2 ベース プレートに、工場出荷時に取り付けられたクリート ナットが装着されたままであることを確認してください。**

4 穴クリートパターンのシュー (Speedplay V.2 ベース プレートは使用しません)。

adidas / Bont / DMT / Lake / Rocket 7 / Sidi / Vittoria 今年およびそれ以前 V.2 ベース プレート を省きます。4 穴カーボンファイバー ソールに関する下記の注記を参照してください。

互換性のないシュー

| メーカー | 年 | 互換性のない理由 |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| adidas | 2007 - 2008 | Nalini Nylon |
| DMT Mag Force および Mag Light | 2008 | Northwave Carbonio |
| Exus | 今年およびそれ以前 | Scott Full Carbon Power Transfer Sole |
| Lake CX 401 | 2010 年以前 | Scott - Road Ltd. |
| Lake 115 および 125 | 今年およびそれ以前 | 3 穴 (Look) パターンのない Shimano |
| Mavic | 2009 年以前 | Shimano Carbon Fiber |
| Nalini Carbon | 2012 - 2013 | MTB シューと MTB タイプのラグ付きソールのあるロード シューすべて |

4穴カーボンファイバー ソール: ペダル本体とカーボン ファイバー ソールとが接触しないように、Speedplay から別売されている V.2 カーボン ソール プロテクター キット (部品番号 14015) を使用しなければなりません。カーボン ファイバーの表面は耐摩耗性が低いため、磨耗プロテクターを使用しないと、ペダルとソールの両方とも破損する恐れがあります。

警告！ - Slim Line Cleat など、従来モデルの Speedplay X クリートには、スナップ シム クリート取り付けネジを使用しないでください。スナップ シム

クリート取り付けネジの頭が小さすぎるので、従来型ベース プレートから抜け落ちてしまうことがあります。このため、クリートがシューから外れて、落下につながり深刻な傷害を引き起こす恐れがあります。

**** 一部のソール マウンティングの細部写真やシューの互換性に関する最新情報は、www.speedplay.com をご覧になるか、Speedplay 技術部 (1-800-468-6694 (PST))**

までお電話でお問合せください。